

ЖЕСТЫ СТРОПАЛЬЩИКА



Если зона, обслуживаемая краном, не видна крановщику, то для передачи сигналов назначают сигнальщика



Прекрати работу при сильном ветре, в грозу, в дождь, туман, снегопад и т.п.

